

Kindyma — ustawienia fabryczne wyświetlacza KT-LCD10H

Modele K01 / K02 · dokument referencyjny dla klienta

Ustawienia ogólne	
Parametr	Wartość fabryczna
Prędkość maksymalna	25 km/h
Jednostki	metryczne (km/h, km, °C)

Parametry C	
Parametr	Wartość fabryczna
C2 — kodowanie faz silnika	0
C3 — bieg wspomagania po włączeniu	8 (przywraca bieg z ostatniego wyłączenia)
C5 — ograniczenie prądu sterownika	10
C6 — jasność podświetlenia	3
C9 — hasło startowe	0 (wyłączone)
C10 — przywracanie ustawień fabrycznych	n (wyłączone)
C12 — minimalne napięcie sterownika	4
C13 — hamowanie ABS / rekuperacja	0
C14 — strojenie wspomagania	2
C15 — prędkość prowadzenia roweru	6 km/h

Parametry L	
Parametr	Wartość fabryczna
L1 — próg podnapięciowy	0 (automatycznie wg napięcia akumulatora)
L2 — korekta P1	0
L3 — sterownik dwutrybowy	1

Parametry ustawiane indywidualnie dla modelu — proszę nie zmieniać	
Parametr	Uwagi
P1 — charakterystyka silnika	zależny od przełożenia i liczby magnesów wirnika
P2 — sygnał prędkości koła	zależny od układu czujnika prędkości
P3 — tryb sterowania wspomaganie	zależny od sterownika
P4 — tryb startu manetki	zależny od konfiguracji roweru
P5 — monitorowanie akumulatora	zależny od charakterystyki akumulatora
C1 — czujnik wspomagania	zależny od liczby sygnałów i kierunku czujnika
C4 — funkcja manetki	zależny od konfiguracji roweru
Średnica koła	zależna od modelu roweru

Ważne:

1. Powyższe parametry P oraz C1, C4 i średnica koła są ustawiane fabrycznie dla konkretnego modelu i nigdy nie były zmieniane, są ustawione prawidłowo — również po wymianie czujnika momentu obrotowego.
2. Proszę nie korzystać z funkcji C10 „przywróć ustawienia fabryczne”. Przywraca ona ogólne wartości parametrów wyświetlacza i kasuje parametry powiązane ze sprzętem, co powoduje błędny odczyt prędkości i nieprawidłowe dane.
3. Przed wprowadzeniem zmian warto sfotografować własne ustawienia, aby móc do nich wrócić.

oweru. Jeśli

go.

roducenta

widłową pracę